


Siłownik obrotowy wraz z zestawem montażowym do najczęściej stosowanych zaworów mieszających przeznaczonych do systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- Moment obrotowy 10 Nm
- Napięcie znamionowe AC 24 V
- Sterowanie: Zamknij/Otwórz lub 3-punktowe



Dane techniczne

Dane elektryczne	Napięcie znamionowe	AC 24 V, 50/60 Hz
	Zakres napięcia zasilania	AC 19.2 ... 28.8 V
	Pobór mocy	1.5 W przy znamionowym momencie obrotowym
	Praca Moc znamionowa	1.5 VA
Functional data	Przylączy	Terminals 4 mm ² (cable Ø 6 ... 8 mm, trójżyłowy)
	Połączenie równoległe	Nie
	Moment obrotowy (znamionowy)	Min. 10 Nm przy napięciu znamionowym
	Tolerancja pozycjonowania	±5%
	Ręczne przestawianie	Tymczasowe oraz trwałe wysprzężenie przekładni przy użyciu przycisku oraz trwałe wysprzężenie przy użyciu pokrętki na obudowie.
	Czas ruchu	280 s / 90°↔
	Poziom mocy akustycznej	Maks. 35 dB (A)
	Wskaźnik położenia	Odwracalna płytki ze skalą 0 ... 1
	Klasa ochronności	III (napięcie bezpieczne – niskie)
	Kategoria ochronna obudowy	IP40
Bezpieczeństwo	Kompatybilność elektromagnetyczna	CE zgodnie z 89/336/EEC
	Zasada działania	Typ 1.B (wg EN 60730-1)
	Odporność na impulsy napięciowe	0.8 kV (wg EN 60730-1)
	Stopień zanieczyszczenia środowiska	3 (wg EN 60730-1)
	Zakres temperatur otoczenia	0 ... +50 °C
	Temperatura czynnika	+5 ... +120 °C (w korpusie zaworu)
	Temperatura składowania	-30 ... +80 °C
	Zakres wilgotności otoczenia	95% wilg. wzgl., brak kondensacji (wg EN 60730-1)
Wymiary / masa	Konserwacja	Bezobsługowy
	Wymiary	Patrz „Wymiary” na str. 2.
	Masa	około 500 g

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Siłownik jest przeznaczony do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosować w dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie może być stosowany w samolotach, ani innych środkach transportu powietrznego.
- Montaż może być wykonywany wyłącznie przez osoby o odpowiednim przeszkoleniu. Trzeba przestrzegać wszystkich, mających zastosowanie, norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Użytkownik nie może ani wymieniać, ani naprawiać żadnych elementów urządzenia.
- Przy obliczaniu potrzebnego momentu obrotowego trzeba stosować się do specyfikacji dostarczonej przez producenta zaworu mieszającego.
- Urządzenie zawiera elementy elektroniczne. Nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Ze zużytym lub uszkodzonym siłownikiem/zaworem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

ego

przy użyciu

anktowe